

Börja med att montera fixturen enligt anvisning från GROHE

www.grohe.se



1. Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas.
2. Torka bort slipdammet med T-Röd.

(Se röd pil)



1. Applicera FF M-1K lim på insidan av plastboxen.
2. Stryk ut limmet med fintandad limspridare Elit eller likvärdig.



Applicera FF M-1K membran eller FF M-2K på väggytan som manschetten täcker.
(Använd roller)



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



1. Applicera FF M-1K lim / FF M-2K på manschetten.

2. På vägg appliceras FF M-1 / FF M-2K. En våd i taget.

3. Montera FF Folie i det våta membranet och överlappa manschetten med minst 5 cm.



1. Förslut skarven mellan folien och manschetten med FF M-1K lim alt. FF M-2K.

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med FF M-1K lim alt. FF M-2K.
2 strykningar

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer info se om Ff System Folie. Se www.ffkakel.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

FF
Kakel

RI
SE

C900125

(2)