

LK Våtrumskassett, Schaktbotten med läckageindikering

GJUTNING AV FIXTUR & SCHAKTBOTTEN MED FF KAKEL

1. Gjut igen schaktbotten och håltagningen med snabbtorkande, icke krympande betong FF A150 Rot.

OBS! Forma schaktbotten så att fall mot modulens framsida uppstår (hela schaktbotten är en del av läckageindikeringen). Läckageindikeringen skall mynna ut i ett rum med vattentätt golv.



Schaktbotten och håltagning gjuts igen



Schaktbotten formas med fall

2. Efter att betongen härdat rengörs nederkanten av baksidans plåt på kassetten med teknisk sprit (T-röd). Borsta löst sittande partiklar från schaktbotten.



Bakplanets plåt rengörs

3. Applicera FF M-1K Lim ca 7 cm upp på baksidans plåt på kassetten samt hela schaktbotten. Limspridare Elit eller motsvarande, så limmet täcker hela ytan. Stryk ut tätremsan noga och säkerställ att inga veck eller luftblåsor uppstår. Förslut skarven mellan remsan och bakplan med FF 1-K Lim eller med FF M 1-Membran.



4. Fuktsäkra schaktbotten samt remsan på bakplanet med FF M-2K eller FF M-1 Membran enligt förpackningstext.

OBS! Alla håligheter ska fyllas igen då schaktbotten är en del av läckageindikeringen. Se även till att täta noga mot rör genomföringarna och spillvattenstammen.

